Informations techniques

Hesse Lignal
inspiring you
Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21, D 59075 Hamm
www.hesse-lignal.de

Effets : Chêne cérusé resp. à pore essuyé

Produits nécessaires :
- Si nécessaire, pré-traiter avec des teintes Hesse
- Vernis FANTASTIC-CLEAR DE 4877x(matité) ou
- Vernis FANTASTIC-CLEAR ULTRAMAT DE 48770-0 ou
- Vernis FANTASTIC-NATURA DA 48660 ou
- Vernis FANTASTIC-NATURA dark wood DA 48840
- Patine TW 4130-9343 ou au choix
- Patine TD 4220-teinte

Veuillez respecter les taux exacts de dilution et les quantités exactes de durcisseur ajouté mentionnés dans cette fiche technique.

Description / caractéristiques :
Chêne avec des pores bien visibles

Applications :
Meubles en chêne, en particulier en chêne massif, aménagement intérieur, etc.

<u>1er exemple d'application : Armoire de séjour en chêne massif, cérusé</u>
- Support : chêne d'origine européenne
- Bien brosser les pores du bois
- Appliquer deux couches de vernis FANTASTIC-NATURA DA 48660 (grammage 80 à 100 g/m²),
  rapport de mélange (volumétrique) 10 : 1 avec le durcisseur DR 4071,
  ajout de diluant sur le mélange laque/durcisseur 10 - 20 % diluant PU DV 4994
- Séchage min. 16 heures à une température ambiante de 20°C
- Appliquer une couche de patine TW 4130-9343 soit au pistolet soit au pinceau ou au chiffon et bien travailler le produit dans les pores
- Séchage pendant au moins 2 heures à une température ambiante de 20 °C
- Égrener avec du grain 280 pour enlever le surplus
- Appliquer une couche de vernis FANTASTIC-NATURA DA 48660 (grammage 80 à 100 g/m²),
  rapport de mélange (volumétrique) 10 : 1 avec le durcisseur DR 4071,
  ajout de diluant sur le mélange laque/durcisseur 10 - 20 % diluant PU DV 4994
- Séchage pendant au moins 16 heures à une température ambiante de 20 °C

Informations concernant le traitement et la sécurité :
Veuillez également respecter les données techniques et les fiches de données de sécurité les plus récentes pour chacun des produits listés !

Remarques particulières :
- En plus du choix du bois brut et sa structure, le grammage de la couche de fond et l'essuyage de la patine ont une influence décisive sur l'effet.
- Il est déconseillé d'utiliser et de faire sécher les produits polyuréthanes si la température du produit et la température ambiante sont inférieures à 18 °C.

Informations techniques

Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21, D 59075 Hamm
www.hesse-lignal.de

Effets : Chêne cérusé resp. à pore essuyé

- Pour éviter les problèmes d'accrochage, les surfaces vernis en PU doivent être fraîchement égrenées avant la finition.
- Merci de réaliser une application d'essai sous les conditions pratiques.

Indication :
Les données disponibles ont un caractère consultatif, elles reposent sur notre meilleure connaissance et des examens approfondis d'après l'état actuel de la technique. Aucune valeur juridiquement contraignante ne peut être déduite des données présentées. Par ailleurs, nous vous invitons à vous reporter à nos conditions générales de vente.
La fiche de sécurité selon la directive (CE) n° 1907/2006 est mise à votre disposition.