
Effets : Bois résineux, vieilli sur bois massif structuré

Produits nécessaires :

- Post teinte antique WA 58-20506
- Post teinte antique WA 58-24510
- Vernis FANTASTIC-NATURA DA 48660

Description / caractéristiques :

Avec cette application, l'effet des résineux vieillis est affiné. Avec le bois massif structuré en profondeur, ces surfaces ont un effet laissant penser qu'elles ont été soumises aux intempéries pendant des décennies.

Applications :

Aménagement intérieur et de meubles

Exemple d'application :

- Matériau de support : Bois d'épicéa massif
- Les surfaces sont structurées en profondeur sur plusieurs millimètres avec des brosses Andalon
- Appliquer par pulvérisation et de manière homogène la Post teinte antique WA 58-20506
- Séchage intermédiaire 1 h / 20 °C
- Patiner avec la Post teinte antique WA 58-24510. Patiner les cernes à l'aide du pistolet à godet avec la petite buse (1,2 mm), débit réduit et si possible à plat. Appliquer avec beaucoup de précaution et uniformément la Post teinte antique argentée afin d'obtenir un bel effet clair-foncé.
- Séchage intermédiaire 3 h / 20 °C
- Appliquer 1 couche de vernis 100 – 120 g/m² FANTASTIC-NATURA DA 48660, rapport de mélange (volumétrique) 10 : 1 avec Durcisseur PU DR 4071
- Séchage intermédiaire 2 h / 20 °C
- Égrener légèrement avec l'éponge abrasive
- Appliquer 1 couche de vernis 100 – 120 g/m² FANTASTIC-NATURA DA 48660, rapport de mélange (volumétrique) 10 : 1 avec Durcisseur PU DR 4071

Informations concernant le traitement et la sécurité :

Respecter également les données techniques et les fiches de données de sécurité les plus récentes pour chacun des produits listés.

Remarques particulières :

- Attention, réaliser un vernis d'essai dans les conditions d'utilisation pratique. L'effet peut varier en fonction des méthodes de travail.
- Vous trouverez d'autres effets et d'autres méthodes de travail permet d'obtenir l'effet vieilli des surfaces sur Internet à l'adresse www.hesse-lignal.de



Effets : Bois résineux, vieilli sur bois massif structuré

- Il est déconseillé d'utiliser et de faire sécher les laques PU si la température du produit et la température ambiante sont inférieures à 18 °C.
- Pour éviter les problèmes d'accrochage, les surfaces vernies en PU doivent être fraîchement poncées avant la finition.

Indication :

Les données disponibles ont un caractère consultatif ; elles reposent sur notre meilleure connaissance et des examens approfondis d'après l'état actuel de la technique. Aucune valeur contraignante ne peut être déduite des données présentées. Par ailleurs, nous vous renvoyons à nos conditions générales de vente.

La fiche de sécurité conformément au règlement (CE) n°1907/2006 est mise à votre disposition.