



Effecten: markotexeffect op zachthout

Benodigde producten:

Voor een structuur op basis PUR:

- UNA-PUR DE 42592
- PUR Lazurlak DB 42594-0614
- HYDRO Veegbeits TW 4130-9343 aan

Voor een structuur op basis Proterra:

- Proterra RESIT wit GB 17102-0070
- NATURAL-COLOUR-OIL OB 52832-804

Neem de hierna aangegeven hoeveelheden toe te voegen verharder en verdunner in acht!

Toepassingsgebieden:

Opvallende, creatieve accenten in landhuisstijl voor slijtvaste oppervlakken bij exclusieve interieurbouw, keukens enz.

Het zogenoemde markotexeffect bestaat uit een combinatie van kleurlak en beits op gestructureerd zachthout en doet het oppervlak als mediterraan dennenhout lijken. De keuze en de voorbehandeling van het zachthout zijn essentieel voor dit effect. Het beste hout is naaldhout met fijne zachte en harde jaarringen. Het hout kunt u het best structureren door veelvuldig te borstelen met een staalborstel of een Tynex borstel of door met grove korrel te schuren.

Voorbeeld van de werkwijze:

Markotexeffect structuur op basis PUR:

- Ondergrond: gestructureerd naaldhout
- Breng 1 grondlaag 80 -100 g/m² UNA-PUR DE 42592 aan
Mengverhouding (volumetrisch) 10 : 1 met PUR Verharder DR 4070
+ 10 - 20% PUR Verdunning DV 4900
- Drogingstijd 1 - 3 uur
- Schuur tussenin met een schuurspons
- Breng 1 grondlaag 80 -100 g/m² PUR Lazurlak DB 42594-0614 aan
Mengverhouding (volumetrisch) 10 : 1 met PUR Verharder DR 4070
+ 10 % PUR Verdunning DV 4900
- Laat minstens 16 uur lang drogen
- Breng met een kwast 1 laag HYDRO Veegbeits TW 4130-9343 aan
- Drogingstijd 2 - 3 uur
- Schuur met een hardschuurblok korrel 120 - 150 tot het effect verschijnt
- Breng 1 grondlaag 80 -100 g/m² PUR Lazurlak DB 42594-0614 aan
Mengverhouding (volumetrisch) 10 : 1 met PUR Verharder DR 4070
- Laat minstens 16 uur lang drogen



Effecten: markotexeffect op zachthout

Markotexeffect op basis Proterra:

- Ondergrond: gestructureerd naaldhout
- Breng 1 grondlaag 50 - 60 g/m² Proterra RESIT wit GB 17102-0070 aan
- Laat 30 - 60 minuten lang drogen, schuur tot effect verschijnt
- Wrijf haaks op de structuur in met NATURAL-COLOUR-OIL OB 52832-804
- Verwijder de overtollige olie gelijkmatig.
- Laat minstens 16 uur lang drogen

Bijzondere opmerkingen:

- Naast de keuze en de structuur van het ruwe hout hebben ook de hoeveelheid aangebrachte lak en het wegschuren van overtollige lak een invloed op het uiteindelijke effect.
- Probeer altijd eerst op een proefstaal van het originele materiaal in praktijkomstandigheden!

Opgelet:

Deze aanwijzingen vormen slechts advies, ze zijn gebaseerd op eigen kennis en zorgvuldige research conform de huidige stand der techniek. Ze zijn op geen enkele wijze juridisch bindend. Bovendien verwijzen we naar onze Algemene Voorwaarden.

Veiligheidsblad volgens de verordening (EG) Nr. 1907/2006 wordt ter beschikking gesteld.