



---

## Effecten: naaldhout, antiek

---

### Benodigde producten:

- Edelhoutbeits BE 18-(kleur)
- UNA-COLOR DB 45245-(kleur)
- HYDRO Veegbeits TW 4130-8019
- UNA-PUR DE 42592

Opgelet: neem de hierna aangegeven hoeveelheden toe te voegen verharder en Verdunning in acht!

### Beschrijving/eigenschappen:

Combinatie van beits- en kleurlaktechniek op geborsteld naaldhout om antiek effect (landhuisstijl) te creëren.

### Toepassingsgebieden:

Voor slijtvaste oppervlakken bij de interieur- en winkelbouw, hotelinrichting enz.

### Voorbeeld van de werkwijze:

#### Hotelinrichting wit sparrenhout, antiek:

- Drager: massief sparrenhout (met kwasten) of geschoven fineer met een dikte van minstens 0,7 mm of nog beter 1,0 mm
- Bostel de zachte jaarringen goed uit en schuur het hout met korrel 100 - 120
- Spuit 1 gelijkmatige laag edelhoutbeits BE 18-70385 op
- Laat minstens 3 uur lang bij 20 °C drogen
- Breng 1 grondlaag 80 - 100 g/m<sup>2</sup> UNA-PUR DE 42592 aan  
Mengverhouding (volumetrisch) 10 : 1 met PUR Verharder DR 4070 + 10 % PUR Verdunning DV 4900
- Laat 1 - 2 uur lang drogen, schuur indien gewenst nog eens met korrel 320
- Breng 1 laag 60 - 80 g/m<sup>2</sup> UNA-COLOR DB 45245-9010 aan  
Mengverhouding (volumetrisch) 10 : 1 met PUR Verharder DR 4070 + 20 – 30 % PUR Verdunning DV 4900
- Laat minstens 16 uur lang bij kamertemperatuur (20 °C) drogen
- Schuur indien gewenst met een schuurpons of schuurpapier "gebruikssporen" erin; schuur vooral de kanten en de profielen door, zodat de beits hier en daar weer zichtbaar is.
- Spuit of smeer 1 heel dunne laag HYDRO Veegbeits TW 4130-8019 op
- Laat 2 - 3 uur lang bij kamertemperatuur (20 °C) drogen
- Schuur met schuurpons of staalwol korrel 150 tot het effect verschijnt
- Breng, indien nodig, met het bekerpistool onregelmatige punten UNA-COLOR DB 45245-8019 (houd het bekerpistool op grote afstand van het stuk, verminder de spuitdruk naar maximaal 1 bar)



---

## Effecten: naaldhout, antiek

---

- Lak af met 1 laag 100 - 120 g/m<sup>2</sup> UNA-PUR DE 42592  
Mengverhouding (volumetrisch) 10 : 1 met PUR Verharder DR 4070  
Laat minstens 16 uur lang bij kamertemperatuur (20 °C) drogen

### **Opmerkingen over de verwerking en de veiligheid:**

Neem de recentste technische informatie en veiligheidsinformatiebladen van de producten zelf in acht!

### **Bijzondere opmerkingen:**

- De kamertemperatuur en de temperatuur van de PUR lak zelf mogen tijdens de verwerking en de droging niet lager zijn dan 18 °C.
- Schuur het oppervlak net voordat u de PUR lak aanbrengt en lak het geschuurde oppervlak zo snel mogelijk af om een goede hechting te garanderen.
- Probeer altijd eerst op een proefstaal in praktijkomstandigheden!

### **Opgelet:**

Deze aanwijzingen vormen slechts advies, ze zijn gebaseerd op eigen kennis en zorgvuldige research conform de huidige stand der techniek. Ze zijn op geen enkele wijze juridisch bindend. Bovendien verwijzen we naar onze Algemene Voorwaarden.  
Veiligheidsblad volgens de verordening (EG) Nr. 1907/2006 wordt ter beschikking gesteld.