



Effecten: spateffect

Benodigde producten:

- FANTASTIC-FILL DP 4755-9343
- UNA-COLOR DB 45245-(grondkleur)
- UNA-COLOR DB 45245-(accentkleur)
- UNA-PUR DE 4259x(glansgraad)

Opgelet: neem de hierna aangegeven hoeveelheden toe te voegen verharder en verdunner in acht!

Beschrijving/eigenschappen:

Met dit tweekleurig effect lijkt het alsof de lak op het oppervlak gespateld is. Ook moderne effecten, zoals het jeanseffect, zijn mogelijk.

Toepassingsgebieden:

Opvallende, creatieve accenten op slijtvaste oppervlakken bij de interieur- en winkelbouw, hotelinrichting, enz.

Voorbeeld van de werkwijze:

Stap 1:

- Schuur de grondfolie, de gecoate spaanplaat of de mdf-plaat grondig
- Breng 1 - 2 grondlagen 150 - 200 g/m² FANTASTIC-FILL DP 4755-9343 aan
Mengverhouding (volumetrisch) 10 : 1 met PUR Verharder DR 4071
verdund met 10 % PUR Verdunning DV 4900
- Laat minstens 16 uur lang bij 20 °C drogen
- Tussenschuren met korrel 280 - 320
- Breng 1 - 2 lagen 150 - 200 g/m² UNA-COLOR DB 45245-(kleur) aan
Mengverhouding (volumetrisch) 10 : 1 met PUR Verharder DR 4070
Voeg naargelang van de grootte van het oppervlak verdunner of vertrager aan de kleurlak toe
- Laat enkele minuten lang inwerken en spatel dan met een plamuurmes of een andere geschikte spatel
- Laat minstens 16 uur lang drogen

Stap 2:

- Lak af met 1 dunne laag 50 - 60 g/m² UNA-COLOR DB 45245-(accentkleur)
Mengverhouding (volumetrisch) 10 : 1 met PUR Verharder DR 4070
+ 20 - 30 % PUR Verdunning DV 4900
- Drogingstijd 3 - 5 uur
- Schuur het oppervlak met korrel 150 - 280 tot het gewenste effect verschijnt



Effecten: spateffect

Stap 3:

- Breng 1 deklaag 100 - 150 g/m² UNA-PUR DE 4259x(glansgraad) aan
Mengverhouding (volumetrisch) 10 : 1 met PUR Verharder DR 4070
- Laat minstens 16 uur lang bij 20 °C drogen

Opmerkingen over de verwerking en de veiligheid:

Neem de recentste technische informatie en veiligheidsinformatiebladen van de producten zelf in acht!

Bijzondere opmerkingen:

- De kamertemperatuur en de temperatuur van de PUR lak zelf mogen tijdens de verwerking en de droging niet lager zijn dan 18 °C.
- Schuur het oppervlak net voordat u de PUR lak aanbrengt en lak het geschuurde oppervlak zo snel mogelijk af om een goede hechting te garanderen.
- Probeer altijd eerst op een proefstaal in praktijkomstandigheden!

Opgelet:

Deze aanwijzingen vormen slechts advies, ze zijn gebaseerd op eigen kennis en zorgvuldige research conform de huidige stand der techniek. Ze zijn op geen enkele wijze juridisch bindend. Bovendien verwijzen we naar onze Algemene Voorwaarden.

Veiligheidsblad volgens de verordening (EG) Nr. 1907/2006 wordt ter beschikking gesteld.