



---

## Efekty dekoracyjne: sosna, zwietrzała

---

### Wymagane produkty:

- Bejca antyczna wstępna WAV 58-20500
- Bejca antyczna końcowa WA 58-20504 jasna lub
- Bejca antyczna końcowa WA 58-20506 ciemna
- FANTASTIC-NATURA DA 48660

Prosimy o dokładne przestrzeganie ilości dodawanych utwardzaczy i rozcieńczalników zgodnie z niżej podanymi informacjami.

### Opis/właściwości:

Wygląd powierzchni z efektem dekoracyjnym sosny, zwietrzałej.

### Obszary zastosowania:

Wykończenie wnętrz i meble.

### Przykład procedury:

#### Sosna, zwietrzała, ciemna

- Materiał nośny: Sosna, sosna sękata, świerk sękaty jako drewno lite lub wciśnięty fornir o grubości przynajmniej 0,7 mm, lepsza grubość forniru 1 mm
- Utworzyć głęboką strukturę szczotkami z andalonu
- Bejca antyczna wstępna WAV 58-20500
- Suszenie przynajmniej 3 godziny w temperaturze pokojowej 20 °C
- szlifować gąbką szlifierską o ziarnie 150 do uzyskania żądanego efektu, gdy w pełni odstąpią się twarde słoje roczne
- Spryskać dobrze, tworząc wilgotną warstwę, 1 x bez rozprowadzania Bejca antyczna końcowa WA 58-20506
- Suszenie przynajmniej 3 godziny w temperaturze pokojowej 20 °C
- lakierować 2 x ze szlifowaniem pośrednim ziarnem 320 lakierem FANTASTIC-NATURA DA 48660
- Stosunek składników mieszanki (objętościowym) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071
- Suszenie przynajmniej 16 godzin w temperaturze pokojowej 20 °C

### Informacje odnośnie obróbki i bezpieczeństwa:

Prosimy zapoznać się z najnowszymi informacjami technicznymi oraz kartami charakterystyki do poszczególnych, wyżej wymienionych produktów.



---

## Efekty dekoracyjne: sosna, zwietrzała

---

### **Wskazówki specjalne:**

- Obok wyboru i strukturyzacji surowego drewna na efekt dekoracyjny wpływa w sposób decydujący także gramatura powłoki i szlif bejcy.
- Lakier PUR nie powinny być używane i nie powinny schnąć w temperaturach materiału i pokojowej poniżej 18 °C.
- W celu uniknięcia zaburzeń przyczepności powierzchni z lakierami poliuretanowymi należy szlifować na świeżo i tak przygotowaną powierzchnię możliwie natychmiast pokryć lakierem.
- Twardość końcowa powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym magazynowaniu (temperatura pokojowa minimum 20 °C) po okresie jednego tygodnia.
- Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach praktycznych.

### **Uwaga:**

Przedstawione informacje mają charakter doradczy, opierają się na najlepszej wiedzy i starannych badaniach, zgodnie z aktualnym stanem techniki. Informacje te nie mają charakteru prawnie wiążącego. Oprócz tego odsyłamy Państwa do naszych warunków handlowych.

Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EG) Nr 1907/2006 zostanie udostępniona.