

Efekty dekoracyjne: wiśnia, antyczna ze śladami zużycia

Wymagane produkty:

- Bejca do szlachetnych gatunków drewna np. BE 63-21997
- Podkład MEGA-PUR DG 4717-0005
- Bejca do wcierania HYDRO TW 4130-8022
- UNA-PUR DE 42599 błyszczący

Prosimy o dokładne przestrzeganie ilości dodawanych utwardzaczy i rozcieńczalników zgodnie z niżej podanymi informacjami.

Opis/właściwości:

Wiśnia, antyczna ze śladami zużycia i dziurami po robakach.

Obszary zastosowania:

Meble domowe, wyposażenie obiektów w wiśni, w szczególności meble z drewna litego.

Przykład procedury:

Stół do jadalni z wiśni, litej

- Materiał nośny - wiśnia, lita
- Ślady zużycia, dziury po robakach obrobić za pomocą gwoździ, dłuta płaskiego itp.
- Szlifowanie drewna ziarnem 150 - 180
- bejcować 1 x bez rozprowadzanie bejcą do szlachetnych gatunków drewna BE 63-21997
- Suszenie przynajmniej 3 godziny w temperaturze pokojowej 20 °C
- gruntować 2 x ze szlifowaniem pośrednim podkładem MEGA-PUR DG 4717-0005
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 5 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070
+ przynajmniej 10 % Rozcieńczalnika PUR DV 4900
- Suszenie przynajmniej 16 godzin w temperaturze pokojowej 20 °C
- spryskać 1 x i ewentualnie przetrzeć Bejca do wcierania HYDRO TW 4130-8022
- Suszenie przynajmniej 2 godziny w temperaturze pokojowej 20 °C
- Szlif efektu ziarnem 220 (opcjonalnie także grubszy) wzdłuż rysunku słoików że tylko trochę plamy do wycierania pozostaje w porach lub w rowkach, rowkach szlifierskich lub małych otworach. Jeśli plama pozostanie na powierzchni, może to prowadzić do problemów z przyczepnością.
- lakierować 1 x lakierem UNA-PUR DE 42599 błyszczącym
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070
Suszenie przynajmniej 16 godzin w temperaturze pokojowej 20 °C

Informacje odnośnie obróbki i bezpieczeństwa:

Prosimy zapoznać się z najnowszymi informacjami technicznymi oraz kartami charakterystyki do poszczególnych, wyżej wymienionych produktów.



Efekty dekoracyjne: wiśnia, antyczna ze śladami zużycia

Wskazówki specjalne:

- Oprócz szlifu surowego drewna, wyboru bejcy i pasty do wcierania na efekt dekoracyjny wpływają w sposób decydujący także gramatury powłoki, zużycie pasty i szlif lakieru.
- Lakier PUR nie powinny być używane i nie powinny schnąć w temperaturach materiału i pokojowej poniżej 18 °C.
- W celu uniknięcia zaburzeń przyczepności powierzchni z lakierami poliuretanowymi (PUR) należy przeszlifować świeżo przed lakierowaniem.
- Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach praktycznych.

Uwaga:

Przedstawione informacje mają charakter doradczy, opierają się na najlepszej wiedzy i starannych badaniach, zgodnie z aktualnym stanem techniki. Informacje te nie mają charakteru prawnie wiążącego. Oprócz tego odsyłamy Państwa do naszych warunków handlowych.

Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EG) Nr 1907/2006 zostanie udostępniona.