
Efekty dekoracyjne: drzewo iglaste – zwietrzęta powierzchnia strukturyzowanego litego drewna

Wymagane produkty:

- Bejca antyczna końcowa WA 58-20506
- Bejca antyczna końcowa WA 58-24510
- FANTASTIC-NATURA DA 48660

Opis/właściwości:

Za pomocą tej struktury można uzyskać efekt zwietrzętej powierzchni drewna iglastego. Po głębokim strukturyzowaniu litego drewna te powierzchnie prezentują się, jakby element przez długie lata był wystawiony na działanie wpływów atmosferycznych.

Obszary zastosowania:

Meble i wyposażenie wnętrz.

Przykład procedury:

- Materiał nośny: lite drewno świerkowe
- Powierzchnie są strukturyzowane do głębokości kilku milimetrów szczotką typu Andalon
- 1 x równomiernie zabejcować na wilgotno ciemną Bejca antyczna końcowa WA 58-20506 metodą natryskową
- Suszenie pośrednie: 1 godzina / 20 °C
- Patynowanie przy użyciu Bejca antyczna końcowa WA 58-24510. W tym celu użyć pistoletu ze zbiornikiem z małą dyszą (1,2 mm) i przy zredukowanym przepływie materiału patynować stoję roczne możliwie płasko. Zachować przy tym dużą ostrożność i równomiernie nanosić srebrzystą Bejcę antyczna końcowa, aby powstał atrakcyjny jasno-ciemny efekt.
- Suszenie pośrednie: 3 godziny / 20 °C
- Gruntowanie: 1 x 100 - 120 g/m² FANTASTIC-NATURA DA 48660, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071
- Suszenie pośrednie: 2 godziny / 20 °C
- Lekkie wygładzanie gąbką szlifierską
- Lakierowanie: 1 x 100 - 120 g/m² FANTASTIC-NATURA DA 48660, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071

Informacje odnośnie obróbki i bezpieczeństwa:

Prosimy zapoznać się z najnowszymi informacjami technicznymi oraz kartami charakterystyki do poszczególnych, wyżej wymienionych produktów.



Efekty dekoracyjne: drzewo iglaste – zwietrzała powierzchnia strukturyzowanego litego drewna

Wskazówki specjalne:

- Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach praktycznych. W zależności od sposobu wykonania można uzyskać różne efekty.
- Inne efekty dekoracyjne i sposoby wykonania powierzchni imitujących zwietrzały wygląd można znaleźć w Internecie na stronie www.hesse-lignal.de
- Lakier PUR nie powinny być używane i nie powinny schnąć w temperaturach materiału i pokojowej poniżej 18 °C.
- W celu uniknięcia zaburzeń przyczepności powierzchnie z lakierami poliuretanowymi (PUR) należy przeszlifować świeżo przed lakierowaniem.

Uwaga:

Przedstawione informacje mają charakter doradczy, opierają się na najlepszej wiedzy i starannych badaniach, zgodnie z aktualnym stanem techniki. Informacje te nie mają charakteru prawnie wiążącego. Oprócz tego zainteresowanych odsyłamy także do naszych warunków handlowych.

Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 zostanie udostępniona.